

消費税率変更の設定(8%から10%)

<サーマル式機器の場合>

- ① 1度電源を切り、再度立ち上げます。
電源を入れる際に機能の切換キーを長押ししながら電源を入れて下さい。
- ② RW の画面に[パスワードニュウリョク]と表示されます。
数字⑨を8回押して実行キーを押します
- ③ 画面にセッテイキーニュウリョクと表示されましたら
数字① を押し次に実行キー4回押します
- ④ 画面にショウヒゼイリ=8が表示されます。
数字10を入力して実行キーを2回押し電源を切ります。
- ⑤ 再度電源を入れて通常操作を確認して下さい

<リライト式機器の場合>

- ① 1度電源を切り、再度立ち上げます。
電源を入れる際に機能の切換キーを長押ししながら電源を入れて下さい。
- ② RW の画面に[パスワードニュウリョク]と表示されます。
数字⑨を8回押して実行キーを押します
- ③ 画面に「設定キー押下」と表示されましたら
数字① を押し次に実行キー4回押します
- ④ 画面に「PT1:税率=8」が表示されます。表示が違う場合は実行キーを
1回押します。
数字10を入力して実行キーを2回押し電源を切ります。
- ⑤ 再度電源を入れて通常操作を確認して下さい